

Инструкция по настройке и переназначению лепестков DualShock 4 Crossfire by GearZ

Чтобы назначить или переназначить лепестки необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).

2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить.
Индикатор начнет интенсивно мигать.
После того как индикатор перестал мигать, кнопка назначена.

Для включения функции повторения нажатий у лепестка необходимо:





1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).

2. Войти в режим настройки (режим 2), нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить.
Индикатор начнет интенсивно мигать.
4. После того как индикатор перестал мигать, нажать на одну из кнопок на крестовине в зависимости от необходимой интенсивности повтора срабатывания кнопки:



Чтобы отключить лепестки необходимо:


1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).

2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать на один из лепестков и дождаться пока индикатор не погаснет, тоже самое проделать для отключения второго лепестка.
Для включения лепестка, войдите в режим настройки (п. 2) и повторите то же действие, как и для отключения (п. 3).



На схеме показано в какой области должен мигать индикатор в лайтбаре