

Инструкция по настройке и переназначению лепестков
DualShock 4 Crossfire Pro by GearZ



Чтобы продублировать лепестки, необходимо:

- 1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- 2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

 Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить.
 Индикатор начнет интенсивно мигать.
 После того как индикатор перестал мигать, кнопка назначена

Чтобы настроить мультиклик на лепестки, необходимо:

- Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- 2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:




Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.


- **3.** Нажать на лепесток. Индикатор начнет интенсивно мигать, после чего погаснет.
- **4.** Нажимайте кнопки в той последовательности, в которой они должны срабатывать.

Для сохранения настроек, зажмите и удерживайте лепесток, который был выбран в (п.3), пока не погаснет светодиод.

Указывайте задержку согласно схеме:







Нажимаем по очереди:



после чего, комбинация будет успешно записана в память геймпада.

Чтобы настроить турбо клик на лепестки, необходимо:

- Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- 2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить. Индикатор начнет интенсивно мигать. 4. После того как индикатор перестал мигать, нажать на одну из кнопок на крестовине, в зависимости от необходимой интенсивности повтора срабатывания кнопки

Указывайте задержку согласно схеме:



Чтобы настроить двойной клик на лепестки, необходимо:

- 1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажимайте по порядку: лепесток, первую кнопку, вторую кнопку. Каждое нажатие будет сопроваждаться миганием светодиода.

Чтобы настроить тройной клик на лепестки, необходимо:

- 1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- 2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

 Нажимайте по порядку: лепесток, первую, вторую и третью кнопку. Каждое нажатие будет сопроваждаться миганием светодиода.

Чтобы отключить лепестки, необходимо:

- 1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
- Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать на один из лепестков, и дождаться пока индикатор не погаснет. Тоже самое проделать для отключения второго лепестка. Для включения лепестка, войдите в режим настройки (п. 2) и повторите то же действие, как и для отключения (п. 3).

Чтобы сохранить/загрузить профиль с настройками:

- 1. Включить геймпад (можно во время игры).
- 2. Войти в режим управления профилями, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Для загрузки или переключения на другой профиль, необходимо выбрать и удерживать одну из 4 кнопок.



Индикатор начнет интенсивно мигать. Дождаться, когда индикатор погаснет. Профиль загружен.

Настройки лепестков автоматически сохраняются в текущем профиле. Для сохранения отдельных настроек у лепестков, переключитесь на другой профиль (доступны 4 ячейки памяти). После включения геймпада, всегда будет загружаться последний активный профиль.